



1. Обеспечить грузоподъемность крепления полок 150кг на точку крепления полок.
2. Необходимо предусмотреть "закладные" для настенного оборудования - полок, шкафов, вентзонтон, водонагревателей и душей. Позиции по спецификации технологического оборудования.
3. Зонты крепятся на высоте от "ч/п" - 1800-2000 мм до нижней кромки.
4. В качестве "закладных" использовать металлический профиль или деревянный брус
5. Полки и шкафы крепятся на высоте 1500мм от "ч/п" до нижней отметки полки

Указания по проектированию раздела ОВ

1. Отсосы местные вентиляционные предназначены для улавливания избыточного тепла, влаги, продуктов сгорания и улучшения микроклиматических условий в рабочей зоне. Приточно-вытяжные зонты устанавливаются над тепловым оборудованием, создают воздушную завесу за счет системы притока.
- Зонты оснащены съёмными жируулавливающими лабиринтными фильтрами и краном для слива жира. Притенное и центральное исполнение позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант вытяжного зонта.
- Могут комплектоваться освещением и отверстием под воздуховод.
2. Вентиляционные зонты учтены в разделе ТХ.
3. Для вытяжных зонтов предусмотреть подвод электричества, евророзетку
4. Подвесные (натяжные) потолки вешать после установки креплений вентиляционных зонтов.
5. Присоединительный фланец и промежуточный воздуховод в комплект поставки вентиляционных зонтов не входит.
6. Подключение вентиляторов к вытяжной системе выполняет Покупатель силами подрядчика по ОВ.

[illegible]